


Nota para balanzas MKS, TKM y plataformas WT
Note pour des balances MKS, TKM et les plates-formes WT
Note for MKS, TKM scales and WT platforms



MKS, TKM



WT



Tornillo de protección contra sobrecargas para el transporte. Aflojar este tornillo o bien quitarlo antes de empezar a pesar con la balanza. El tornillo no puede tocar la célula de carga.

Vis de protection contre des surcharges pour le transport. Détendre cette vis ou bien l'enlever avant de commencer à peser avec la balance. La vis ne peut pas toucher le capteur de chargement.

Protection screw against overloads during the transport. To unscrew a few this screw or take out it before beginning to weigh with the scale. The screw cannot touch the load cell.